

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PARACOLPI TUBO

**COD. PT 01/R**  
**COD. PT 01/N**  
**COD. PT 01/G**  
**COD. PT 01/B**

- A - n.2 cornici base
- B - n.2 cornici foro passante
- C - n.8 viti autofill.testa croce inox 3.9x19
- D - n.2 tamponi in gomma alti
- E - n.2 tamponi in gomma bassi

